

## Istruzioni utilizzo Xcarlink iPod/AUX

Una volta installata correttamente l'interfaccia Xcarlink per iPod per accedere al vostro iPod premere il tasto CD due volte o usare il pulsante MODE dell'autoradio o sul volante.

A conferma del corretto collegamento il display dell'autoradio visualizzerà EX (CD) 1: 66, in caso contrario verrà visualizzato EX (CD) 8: 88

Se l'iPod non è collegato (messaggio CD 8: 88 sul display) è possibile utilizzare l'ingresso AUX dell'interfaccia Xcarlink tramite il cavetto adattatore jack.

Utilizzando i comandi dell'autoradio e/o quelli al volante previsti per il controllo del CD changer (consultare le istruzioni della vostra autoradio) è possibile spostarsi da CD1 a CD2 ecc..

### Modalità di funzionamento 1 (controlli dall'iPod)

- Selezionando CD1, si manterrà la completa funzionalità del vostro iPod: tutte le playlist / album / artista saranno selezionabili utilizzando l'iPod stesso.
- La selezione dei files, l'avanzamento veloce e il riavvolgimento possono comunque essere effettuati tramite i comandi al volante o i tasti dell'autoradio.
- In questa modalità il timer sul display dell'autoradio non fornirà indicazioni precise sul tempo di esecuzione.

### Modalità di funzionamento 2 (controlli dai tasti dell'autoradio e/o comandi al volante)

- Premendo i tasti di selezione CD dell'autoradio (DISC+ / DISC-) l'interfaccia passerà in modalità playlist.
- Ogni "CD" identifica una diversa playlist: CD2 identificherà la prima playlist sul vostro iPod. CD3 la seconda playlist, e così via e così via, fino a CD0, che identifica la nona playlist.
- Durante la riproduzione lo schermo dell'iPod visualizzerà "ok to disconnect" ed i comandi dell'iPod non potranno essere utilizzati.
- Le informazioni sul display dell'autoradio rappresenteranno il numero della traccia in una determinata playlist. Ad esempio CD2 : 63 ci informerà che attualmente è in riproduzione il brano 63 della prima playlist del nostro iPod.
- Se abbiamo memorizzato molti brani su una playlist, le cifre che seguono i due punti (traccia) lampeggeranno indicando alternativamente due numeri diversi: ad esempio, se stiamo ascoltando il brano numero 285 della seconda playlist il display dell'autoradio visualizzerà CD3 seguito dai numeri 2 ed 85 che si alterneranno lampeggiando, questo per ovviare al limite di 2 cifre del display delle autoradio.
- In questa modalità il timer sul display dell'autoradio sarà accurato per ogni brano.
- Il pulsante repeat può essere utilizzato per ripetere un singolo brano.
- Il pulsante random può essere utilizzato per riprodurre i brani in ordine casuale. Se si seleziona manualmente una traccia mentre si è in modalità random verrà selezionato il brano successivo della playlist e la modalità di riproduzione random verrà annullata. Se si è in modalità random e si desidera passare a un altro brano a caso piuttosto che il brano successivo della playlist, è necessario premere il tasto random due.
- Tramite l'avanzamento veloce ed il riavvolgimento si potrà cercare il punto voluto all'interno di un singolo brano e il display dell'autoradio verrà aggiornato in modo da rispecchiare la reale posizione all'interno del brano.